













IT	3 - MOTORE	<i>Idraulico</i>	Idraulico	Meccanico	
		<i>Scorrevole</i>	Scorrevole		
		<i>Scorrevole reversibile</i>	Scorrevole reversibile		
		<i>Meccanico</i>	Meccanico		
		Kougar	Motore Kougar		
63 - DECELERAZIONE	0 %  100% 	Regola il passaggio tra la velocità impostata e rallentamento	100		
70 - RECUPERO POSIZIONE APERTURA *	0 20	Recupera l'inerzia del motore in apertura dopo lo stop o l'inversione	1		
71 - RECUPERO POSIZIONE CHIUSURA *	0 20	Recupera l'inerzia del motore in chiusura dopo lo stop o l'inversione	1		



GB	3 - MOTOR	<i>Hydraulic</i>	Hydraulic	Mechanic	
		<i>Sliding</i>	Sliding		
		<i>Reversible sliding gate</i>	Reversible sliding gate		
		<i>Mechanic</i>	Mechanic		
		Kougar	Kougar motor		
63 - DECELERATION	0 %  100% 	Adjusts the transition between the set speed and slowdown	100		
70 - OPENING POSITION RECOVERY	0 20	Retrieves the inertia of the motor in opening after Stop or reversing	1		
71 - CLOSING POSITION RECOVERY	0 20	Retrieves the inertia of the motor in closing after Stop or reversing	1		



FR	3 - MOTEUR	<i>Hydraulique</i>	Hydraulique	Mechanique	
		<i>Coulissant</i>	Coulissant		
		<i>Coulissant reversible</i>	Coulissant reversible		
		<i>Mecanique</i>	Mecanique		
		Kougar	Moteur Kougar		
63 - RALENTISSEMENT	0 %  100% 	Règle le passage entre la vitesse réglée et le ralentissement	100		
70 - RECUPERATION POSITION OUVERTURE	0 20	Récupère l'inertie du moteur après l'arrêt ou l'inversion dans la phase d'ouverture	1		
71 - RECUPERATION POSITION FERMETURE	0 20	Récupère l'inertie du moteur après l'arrêt ou l'inversion dans la phase de fermeture	1		

ES	3 - MOTOR	<i>Hidráulico</i>	Hidráulico	Mecánico	
		<i>Corredizo</i>	Corredizo		
		<i>Corredizo reversible</i>	Corredizo reversible		
		<i>Mecánico</i>	Mecánico		
		Kougar	Motor Kougar		
63 - DECELERACION	0 %  100% 	Regula el paso entre la velocidad programada y disminución de velocidad	100		
70 - RECUPERACION POSICION APERTURA	0 20	Recobra la inercia del motor en apertura después del stop o la inversión	1		
71 - RECUPERACION POSICION CIERRE	0 20	Recobra la inercia del motor en cierre después del stop o la inversión	1		

IT	3 - MOTORE	<i>Idraulico</i>	Idraulico	Meccanico	
		<i>Scorrevole</i>	Scorrevole		
		<i>Scorrevole reversibile</i>	Scorrevole reversibile		
		<i>Meccanico</i>	Meccanico		
		Kougar	Motore Kougar		
63 - DECELERAZIONE	0 %  100% 	Regola il passaggio tra la velocità impostata e rallentamento	100		
70 - RECUPERO POSIZIONE APERTURA *	0 20	Recupera l'inerzia del motore in apertura dopo lo stop o l'inversione	1		
71 - RECUPERO POSIZIONE CHIUSURA *	0 20	Recupera l'inerzia del motore in chiusura dopo lo stop o l'inversione	1		

GB	3 - MOTOR	<i>Hydraulic</i>	Hydraulic	Mechanic	
		<i>Sliding</i>	Sliding		
		<i>Reversible sliding gate</i>	Reversible sliding gate		
		<i>Mechanic</i>	Mechanic		
		Kougar	Kougar motor		
63 - DECELERATION	0 %  100% 	Adjusts the transition between the set speed and slowdown	100		
70 - OPENING POSITION RECOVERY	0 20	Retrieves the inertia of the motor in opening after Stop or reversing	1		
71 - CLOSING POSITION RECOVERY	0 20	Retrieves the inertia of the motor in closing after Stop or reversing	1		

FR	3 - MOTEUR	<i>Hydraulique</i>	Hydraulique	Mechanique	
		<i>Coulissant</i>	Coulissant		
		<i>Coulissant reversible</i>	Coulissant reversible		
		<i>Mecanique</i>	Mecanique		
		Kougar	Moteur Kougar		
63 - RALENTISSEMENT	0 %  100% 	Règle le passage entre la vitesse réglée et le ralentissement	100		
70 - RECUPERATION POSITION OUVERTURE	0 20	Récupère l'inertie du moteur après l'arrêt ou l'inversion dans la phase d'ouverture	1		
71 - RECUPERATION POSITION FERMETURE	0 20	Récupère l'inertie du moteur après l'arrêt ou l'inversion dans la phase de fermeture	1		

ES	3 - MOTOR	<i>Hidráulico</i>	Hidráulico	Mecánico	
		<i>Corredizo</i>	Corredizo		
		<i>Corredizo reversible</i>	Corredizo reversible		
		<i>Mecánico</i>	Mecánico		
		Kougar	Motor Kougar		
63 - DECELERACION	0 %  100% 	Regula el paso entre la velocidad programada y disminución de velocidad	100		
70 - RECUPERACION POSICION APERTURA	0 20	Recobra la inercia del motor en apertura después del stop o la inversión	1		
71 - RECUPERACION POSICION CIERRE	0 20	Recobra la inercia del motor en cierre después del stop o la inversión	1		