




# Schéma des branchements électriques



<b>CAME S.P.A.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>CAME GMBH</b>	<b>DEUTSCHLAND</b>
Via MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 15 31030 DOSSON DI CASIER TREVISO		BERGSTRASSE, 17/1 70825 KORNTAL STUTTGART	
<b>CAME FRANCE S.A.</b>	<b>FRANCE</b>	<b>CAME GMBH</b>	<b>DEUTSCHLAND</b>
7 RUE DES HARAS 92737 NANTERRE CEDEX PARIS		AUF DER KAULLE, 23-27 51427 REFRATH KÖLN	
<b>CAME AUTOMATISMOS S.A.</b>	<b>ESPAÑA</b>	<b>CAME GMBH</b>	<b>DEUTSCHLAND</b>
C/JUAN DE MARIANA, 17 28045 MADRID		AKAZIENSTRASSE, 9 16356 SEEFELD BERLIN	

INSTALLATORE